



L'écran du haut affiche la température relevée , l'écran du bas la température demandée .

Pour démarrer , pressez SET 3 secondes pour rentrer dans les paramètres . Pour passez au paramètre suivant à chaque fois pressez SET .

TS1 : entrer la T° désirée

DS 1 : choix de l'écart de T° entre la température désirée et le seuil de déclenchement (exemple 1°C).

CA : recalibrage du thermostat si nécessaire .

CF : choix celsius / fahrenheit .

TR : si TR = 0 appuyez **3 secondes** sur set pour sortir du menu (vous êtes sortis quand la température demandée s'affiche) , si TR = 1 la programmation continue pour le choix d'une deuxième T° et réglage des heures .

TS 2 : entrer la deuxième T° désirée .

DS 2 : deuxième choix de l'écart de T° .

TAH : réglage de l'heure de départ de la première T° .

TAM : réglage de la minute de départ de la première T° .

TBH : réglage de l'heure de départ de la deuxième T° .

TBM : réglage de la minute de départ de la deuxième T° .

CTH : mise à l'heure des heures .

CTM : mise à l'heure des minutes

Pressez SET 3 secondes pour sortir du menu .